

Periodi stagionali

Alta Stagione: mesi da Aprile ad Ottobre, compresi

Bassa Stagione: mesi da Novembre a Marzo, compresi

Servizio di spazzamento manuale:

→ Centro Storico e zone adiacenti:

a) frequenza di 6 vv/sett:

- piazze principali: Piazza G. Matteotti, Piazza S. Cristina, Piazza Monaldeschi, Piazza S. Giovanni, Piazza S. Rocco)
- dorsali interne principali (Via Porta Romana, Corso della Repubblica, Corso Cavour, Via Porta Fiorentina, Viale Marconi, Via Gramsci)
- altre vie interne principali (Via del Parione, Via del Castello, Via de' Medici, Via degli Adami, Via Donzellini, Via Bruno Buozzi, Via delle Piagge, Via Francesco Cozza)

b) frequenza di 2 vv/sett nel periodo bassa stagione e 4 vv/sett nel periodo alta stagione:

- tutte le rimanenti vie e piazze all'interno della perimetrazione del Centro Storico

Servizio di spazzamento misto, con macchina spazzatrice ed operatore a terra:

→ Centro Abitato esterno al Centro Storico e zone periferiche

a) frequenza di 1 v/sett nel periodo bassa stagione e 6 vv/sett nel periodo alta stagione:

- Viali principali: Viale Colesanti, Viale Diaz, Viale Cadorna, Viale S. Maria, Viale C. Colombo;

b) frequenza di 1 v/sett nel periodo bassa stagione e 3 vv/sett nel periodo alta stagione:

- altre vie e piazze a valle della S.R. Cassia;
- altre vie e piazze a monte della S.R. Cassia.

Servizio di spazzamento meccanizzato:

→ Nuclei esterni al capoluogo

a) frequenza di 1 v/mese intero anno.